



Gruppierung

Auf dem Treiber, wählen Sie mit den DIP-Schaltern die Gruppe aus, der Sie die Leuchten zuweisen möchten.

Verbinden

Drücken und halten Sie die Verbindungstaste, das rote Licht wird schnell blinken. Während Sie die Verbindungstaste gedrückt halten, verbinden Sie die Leuchte mit dem Stromnetz, dann lassen Sie die Verbindungstaste los. Die Leuchten sind jetzt mit der Fernbedienung gekoppelt.

Um die Verbindung zu trennen, machen Sie das Gleiche mit der Schaltfläche zum Aufheben der Paarung.

Gruppe wählen

Die Einstellungen für die Auswahl einer Gruppe werden mit den Einstellungen des Treibers abgeglichen. 1 steht für A, 2 für B, 3 für C usw. Wenn Sie eine Einstellung für die gesamte Gruppe vornehmen möchten, wählen Sie die Gruppe auf der Fernbedienung und stellen Sie die gewünschte Lichtmenge oder Farbtemperatur ein.

Farbtemperatur anpassen

Stellen Sie die Farbtemperatur von einem Minimum (2300K) bis zu einem Maximum (4000K) ein.

Helligkeit anpassen

Stellen Sie die Helligkeit von einem Minimum bis zu einem Maximum ein.

Voreingestellte Farbtemperaturen

Unter dieser Schaltfläche sind Voreingestellte Farbtemperaturen programmiert (2300K, 2700K, 3000K, 4000K)

Nachtmodus

Der Nachtmodustaste stellt die Leuchten auf die minimale Helligkeit ein (2300K).

Persönliche Einstellungen

Legen Sie unter dieser Taste eigene Einstellungen fest. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Farbtemperatur und Helligkeit ein und halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt. Die Einstellung wird gespeichert.