



Die Lampe hoch drücken.




Zur Seite schieben. Auf den oberen Teil achten.



Die Lampe kommt automatisch raus.

## Steckverbindung lösen



Um die Steckverbindung zu lösen, die Zugentlastung eindrücken.



Und gleichzeitig auseinanderziehen.